




Dell EMC OpenManage Integration Version 1.1.0 with Microsoft Windows Admin Center

Installation Guide

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Chapter 1: Übersicht über die OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center.....	4
Was ist neu in dieser Version?.....	4
Chapter 2: OpenManage Integration in Microsoft Windows Admin Center Lizenzierung.....	6
Chapter 3: Compatibility matrix.....	8
Chapter 4: Installieren von Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center....	9
Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung des offiziellen Microsoft NuGet-Feeds installieren.....	9
Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center herunterladen.....	9
Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe installieren.....	10
Chapter 5: Aktualisieren der OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center.....	11
Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung des offiziellen Microsoft NuGet-Feeds aktualisieren.....	11
Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe aktualisieren.....	11
Chapter 6: Starten von OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center.....	13
Chapter 7: Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center deinstallieren.....	15
Chapter 8: Identifizieren der Generation Ihres Dell EMC PowerEdge-Servers.....	16
Chapter 9: Weitere Ressourcen.....	17
Chapter 10: Kontaktaufnahme mit Dell EMC.....	18

Übersicht über die OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center

Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center (OMIMSWAC) ermöglicht IT-Administratoren die Verwaltung der PowerEdge-Server als Hosts, mit PowerEdge-Servern erstellte Microsoft Failover-Cluster und mit Dell EMC Lösungen für Microsoft Azure Stack HCI erstellte hyperkonvergente Infrastruktur (HCI). OMIMSWAC vereinfacht die Aufgaben von IT-Administratoren durch die Remote-Verwaltung der PowerEdge-Server und -Cluster während des gesamten Lebenszyklus. Weitere Informationen zu den Funktionen und Vorteilen von OMIMSWAC finden Sie in der Dokumentation unter Dell.com/OpenManageManuals.

Hauptmerkmale der OMIMSWAC

- OMIMSWAC bietet IT-Administratoren eine vereinfachte Lösung, um Folgendes effizient zu managen:
 - Dell EMC PowerEdge-Server, die auf unterstützten Windows Betriebssystemen ausgeführt werden.
 - Azure Stack HCI Cluster auf Basis von AX-Nodes oder Storage Spaces Direct Ready Nodes von Dell EMC.
 - Microsoft-Failover-Cluster, die mit Dell EMC PowerEdge-Servern erstellt wurden.
- Anzeigen des Gesamtfunktionszustands, der Hardware-Bestandsliste und der iDRAC Bestandsaufnahme der Nodes, einschließlich Informationen auf Komponentenebene für alle unterstützten Dell EMC Plattformen.
- Stellt Aktualisierungs-Compliance-Berichte für von Dell EMC verifizierte Aktualisierungskataloge und Benachrichtigungen für neue Katalogversionen bereit.
- Unterstützung für verschiedene Baselines in OMIMSWAC, wenn eine Internetverbindung besteht:
 - Dell EMC Enterprise Katalog für PowerEdge-Server.
 - Dell EMC Azure Stack HCI Lösungskatalog für Dell EMC Lösungen für Microsoft Azure Stack HCI.
 - Dell EMC MX Lösungskatalog für PowerEdge MX Modular.
- Unterstützung für lokale Baselines, die mithilfe von Dell EMC Repository Manager (DRM) erstellt wurden.
- Aktualisieren Sie PowerEdge-Server anhand Baseline BIOS, Treiber, Firmware und/oder Anwendung für Systemverwaltung.
- Clusterfähige Aktualisierung anhand validierter Baseline (BIOS, Treiber, Firmware und/oder Anwendungen für Systemverwaltung) für serverbasierte PowerEdge Failover-Cluster und Dell EMC Lösungen für Microsoft Azure Stack HCI.
- Zeigt iDRAC-Informationen zu PowerEdge-Servern an. Für die Out-of-band-Verwaltung können Sie die iDRAC-Konsole direkt über Windows Admin Center starten.
- Verfügbarkeit der OMIMSWAC-Erweiterung und -Dokumentation in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch und Japanisch.

Themen:

- [Was ist neu in dieser Version?](#)

Was ist neu in dieser Version?

- Zusätzliche Unterstützung für Dell EMC Online Kataloge:
 - Dell EMC Enterprise Katalog für PowerEdge-Server.
 - Dell EMC Azure Stack HCI Lösungskatalog für Dell EMC Lösungen für Microsoft Azure Stack HCI.
 - Dell EMC MX Lösungskatalog für PowerEdge MX Modular.
- Möglichkeit zum Durchführen von Server-Updates einschließlich selektiver Komponenten-Updates.
- Möglichkeit zur Durchführung cluster-fähiger Aktualisierungen anhand der validierten Baseline (BIOS, Treiber, Firmware und Systemverwaltungsanwendungen) auf der folgenden Basis
 - PowerEdge serverbasiertes Failover-Cluster
 - Dell EMC Solutions for Microsoft Azure Stack HCI

ANMERKUNG: Für die cluster-fähige Aktualisierungsfunktion muss auf jedem Node in einem Cluster eine Premium Lizenz installiert werden.

- Um physische Laufwerke zu lokalisieren oder fehlerhafte physische Laufwerke zu identifizieren, besteht die Möglichkeit, die Blinkfunktion für Leuchtdioden (LEDs) der physische Laufwerke zu nutzen oder diese Funktion zu beenden.
- Unterstützung für neuere Plattformen:
 - Plattformen auf Basis von AX-Nodes – Dell EMC Lösungen für Microsoft Azure Stack HCI Nodes: AX-640, AX-6515 und AX-740xd.
 - Plattformen auf Basis von Storage Spaces Direct Ready Nodes aus Dell EMC – Dell EMC Lösungen für Microsoft Azure Stack HCI: R440, R640, R740xd und R740xd2.
 - Microsoft Windows Admin Center Version 1910.2.
- Möglichkeit zur Überwachung des Funktionszustands und der Bestandsaufnahme von Accelerators (GPU) mit den neuesten iDRAC9-basierten PowerEdge-Servern.
- Verbesserungen der Benutzeroberfläche für die Überwachung und Bestandsaufnahme von Intel persistenten Speicher.
- Korrelation zwischen Storage-Controller und physischen Laufwerken mit den dazugehörigen Laufwerken.
- Möglichkeit zum Aktualisieren der Funktionszustands-, Bestandsaufnahme- und iDRAC Informationen der verwalteten Ziel-Nodes, um sicherzustellen, dass die angezeigte Inventarinformationen die neuesten sind.
- Verbesserung der Nutzbarkeit durch Herunterladen von DSU und IC, die für das Update der Komponenten automatisch erforderlich sind.
- Möglichkeit zum Herunterladen von Katalog-, Vereinbarungs- und IC-Dienstprogrammen über das Internet mithilfe der Proxy-Einstellungen, um einen Compliance-Bericht zu erzeugen.
- Dell EMC Solutions Badge **Azure Stack HCI Certified** für Dell EMC Lösungen für Microsoft Azure Stack HCI Cluster besteht aus AX-Nodes oder Storage Spaces Direct Ready-Nodes.

OpenManage Integration in Microsoft Windows Admin Center Lizenzierung

Dieser Abschnitt enthält Lizenzierungshinweise für die OpenManage Integration in Microsoft Windows Admin Center (OMIMSWAC).

Übersicht

Die Installation und Verwendung der OMIMSWAC-Basisversion erfordert keine Lizenz und kann über den NuGet-Feed von Microsoft Windows Admin Center oder von Dell Support-Website heruntergeladen werden. Die Basisversion bietet grundlegende Verwaltung und Überwachung für Dell EMC PowerEdge-Server und Azure-Stack HCI AX Node und Storage Spaces Direct Ready Nodes. Allerdings müssen Sie die OMIMSWAC-Lizenz auf den Ziel-Nodes installieren, um einige der Premium-Funktionen zu verwenden, z. B. Cluster-fähige Aktualisierungen (Cluster-Aware Updating, CAU) – Aktualisierung der Firmware, des BIOS, der Treiber und der Anwendungen, die in einem Cluster installiert sind.

Unterstützte Plattformen: die Premium-Funktionen werden für die folgenden Plattformen unterstützt:

- YX4X-Modelle der Dell EMC PowerEdge-Server (und höher) mit iDRAC Firmware 4.00.00.00 oder höher.
- Dell EMC Lösungen für Microsoft Azure Stack HCI mit iDRAC Firmware 4.00.00.00 oder höher.

ANMERKUNG: Die OMIMSWAC-Lizenz ist nicht erforderlich, um einen einzelnen Ziel-Node zu aktualisieren.

OMIMSWAC-Lizenz erwerben

Sie können OMIMSWAC-Lizenzen erwerben, während Sie die entsprechenden Server und Lösungen über den Point of Sale (POS) oder nach dem Kauf (angeboten) bestellen, indem Sie sich an einen Dell Vertriebsmitarbeiter wenden. Die OMIMSWAC-Lizenz ist als Teil der Serverlizenz gebündelt, wenn sie zusammen mit dem Server erworben wurde. Wenn die Lizenz in der angebotenen APOS-Methode erworben wurde, importieren Sie die Lizenz mithilfe von iDRAC manuell. Weitere Informationen zum manuellen Importieren von Lizenzen finden Sie in der iDRAC Dokumentation.

ANMERKUNG: Lizenzen müssen für die entsprechenden Azure Stack HCI oder PowerEdge-Server in einem Cluster wie folgt erworben werden, wenn Sie die Premium-Funktion verwenden möchten. Das Kombinieren der Lizenzen wird nicht unterstützt.

Lizenz	Beschreibung	Lizenzierungsmodell
OpenManage Integration in MS Windows Admin Center Premium-Lizenz für PowerEdge	Alle Basisfunktionen und Premium-Verwaltungsfunktionen für PowerEdge-Server	Unbefristete iDRAC-basierte Lizenz
OpenManage Integration in MS Windows Admin Center Premium-Lizenz für Azure Stack HCI	Alle Basisfunktionen und Premium-Verwaltungsfunktionen für Azure Stack HCI AX Nodes und Storage Spaces Direct Ready-Nodes	Unbefristete iDRAC-basierte Lizenz

Sie können die gekaufte Lizenz aus dem Software-Lizenzverwaltungsportal unter [HTTPS://WWW.DELL.COM/SUPPORT/SOFTWARE/US/EN/04](https://www.dell.com/support/software/us/en/04) herunterladen.

Überprüfen der Lizenzinformationen

OMIMSWAC bietet einen Compliance-Bericht, um eine Liste der Cluster-Node-Details und deren Lizenzen anzuzeigen. Um den Lizenzstatus anzuzeigen, erzeugen Sie einen Compliance-Bericht, indem Sie **Aktualisieren** > **Aktualisierungsquelle** > **Compliance-Details** auswählen. Sie können überprüfen, ob die OMIMSWAC-Lizenz auf Cluster-Nodes installiert ist.

i ANMERKUNG: Alle Nodes, die Teil des verwalteten Clusters sind, müssen eine OMIMSWAC-Lizenz installiert haben, um Premium-Funktionen verwenden zu können. Wenn einer der Cluster-Nodes nicht lizenziert ist, benachrichtigt OMIMSWAC und erlaubt Ihnen nicht, die Premium-Funktion zu verwenden.

Compatibility matrix

Table 1. Compatibility matrix

Supported software and hardware	Version
Microsoft Windows Admin Center	1910.2 GA release. For more information, see the Microsoft Windows Admin Center documentation at https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-admin-center .
Operating systems	For more information about the supported OSs for installing Microsoft Windows Admin Center and different modes of installation, see the Microsoft Windows Admin Center documentation at https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-admin-center . NOTE: To view the update compliance details of the devices by using OpenManage Integration with Windows Admin Center, the supported OSs are Microsoft Windows 2012 R2 and later.
Browsers	For more information about the supported browsers by Microsoft Windows Admin Center, see the Microsoft Windows Admin Center documentation at https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-admin-center .
Dell EMC System Update Utility (DSU)	1.8.1 The Systems-Management_Application_DVHNP_WN64_1.8.1_A00.EXE DSU file can be downloaded from here .
Dell EMC Inventory Collector (IC)	The supported version of IC can be downloaded from here .
Dell EMC Repository Manager (DRM)	3.3 The supported version of DRM can be downloaded from here .
PowerEdge servers as target nodes. For more information on the generic naming convention of PowerEdge servers, see Identifizieren der Generation Ihres Dell EMC PowerEdge-Servers on page 16.	YX2X and YX3X models of PowerEdge servers with iDRAC7 and iDRAC8 respectively (Recommended firmware version of 2.60.60.60 or later). NOTE: <ul style="list-style-type: none"> • For PowerEdge servers with firmware versions lesser than 2.60.60.60, information of hardware inventory and health status of few components might not be available. For more information about the components for which the information is not available, see <i>Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Center User's Guide</i>. • In YX2X and YX3X models of PowerEdge servers, following features are not available: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cluster-Aware Updating ○ Health and Inventory information of Accelerators
	YX4X models of PowerEdge servers with iDRAC9 (Recommended firmware version of 3.30.30.30 or later).
	YX5X models of PowerEdge servers with iDRAC9 (Recommended firmware version of 3.40.40.40 or later).
Azure Stack HCI as target nodes	AX-640, AX-6515, and AX-740xd Dell EMC Solutions for Microsoft Azure Stack HCI.
Supported Storage Spaces Direct Ready Nodes as target nodes	R440 ,R640,R740xd and R740xd2 Dell EMC Solutions for Microsoft Azure Stack HCI.

Installieren von Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center

Die Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center kann mittels einer der folgenden Methoden installiert werden:

- Durch die Verwendung des NuGet-Feeds von Microsoft Windows Admin Center. Informationen dazu finden Sie unter [Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung des offiziellen Microsoft NuGet-Feeds installieren](#) auf Seite 9.
- Durch die Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerkfreigabe als Paketquelle für die Installation. Informationen dazu finden Sie unter [Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe installieren](#) auf Seite 10.

ANMERKUNG: Wenn Sie Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung mit Windows Admin Center mit der Option „Benutzerdefinierter Feed“ installieren, finden Sie in der [Microsoft-Dokumentation](#) weitere Informationen zum Einrichten eines benutzerdefinierten Feeds oder einer benutzerdefinierten Ressource.

Themen:

- [Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung des offiziellen Microsoft NuGet-Feeds installieren](#)
- [Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center herunterladen](#)
- [Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe installieren](#)

Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung des offiziellen Microsoft NuGet-Feeds installieren

Bevor Sie Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung in Windows Admin Center unter Verwendung des NuGet-Feeds installieren, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Sie sind bei Windows Admin Center als Gateway-Administrator angemeldet.

So installieren Sie Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung unter Verwendung des NuGet-Feeds:

1. Wählen Sie in der Anwendung Windows Admin Center in der oberen rechten Ecke **Einstellungen** aus.
2. Klicken Sie unter **GATEWAY** auf **Erweiterungen**.
Auf der Registerkarte **Verfügbare Erweiterungen** wird die Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung aufgeführt.
3. Wählen Sie die Erweiterung **Dell EMC OpenManage Integration** aus, klicken Sie auf **Installieren** und klicken Sie dann auf **Bestätigen**, um die Änderungen zu bestätigen und die Erweiterung zu installieren.

Nachdem die Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung installiert wurde, wird Windows Admin Center neu gestartet und die Erweiterung wird unter **Installierte Erweiterungen** aufgeführt.

Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center herunterladen

1. Rufen Sie die Website Dell.com/support auf.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Geben Sie die Service-Tag-Nummer Ihres PowerEdge-Servers ein und wählen Sie anschließend **Suche** aus.
 - Wählen Sie **Alle Produkte durchsuchen > Server > PowerEdge** und anschließend das entsprechende Modell Ihres PowerEdge-Servers aus.
3. Auf der Support-Seite Ihres Servers wählen Sie **TREIBER UND DOWNLOADS** aus.
4. Wählen Sie aus der Liste **Kategorie Systemverwaltung** aus.
5. Wählen Sie die unterstützte Version von OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center aus und klicken Sie dann auf **Herunterladen**.

Die heruntergeladene Datei `Dell_EMCMOpenManage_Integration_MS_WAC_<Version>.<Build_Number>.zip` enthält die .nupkg-Datei, die zur Installation von OMIMSWAC Integrator in Windows Admin Center unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerkfreigabe verwendet wird.

 **ANMERKUNG:** Benennen Sie die .nupkg-Datei während der Installation der OMIMSWAC-Erweiterung nicht um.

Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe installieren

Bevor Sie Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung in Windows Admin Center unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe installieren, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Sie sind bei Windows Admin Center als Gateway-Administrator angemeldet.
- Sie haben die Zip-Datei für OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center von der Dell EMC Support-Website heruntergeladen und extrahiert.

So installieren Sie die Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe:


1. Wählen Sie in der Anwendung Windows Admin Center in der oberen rechten Ecke **Einstellungen** aus.
2. Klicken Sie unter **GATEWAY** auf **Erweiterungen**.
3. Wählen Sie **Feeds > Hinzufügen** aus.
4. Geben Sie im Fenster **Paketquelle hinzufügen** den lokalen Pfad oder die Netzwerk-Dateifreigabe ein, in den/die Sie die ZIP-Datei extrahiert haben. Beispiel-Pfade: `C:\<foldername>, \\sharename\foldername`.

 **ANMERKUNG:** Benennen Sie die .nupkg-Datei im extrahierten Ordner nicht um.

 **ANMERKUNG:** Sie müssen die Lese- und Schreibberechtigungen auf den lokalen Speicherort oder die Netzwerkdatei festlegen.

5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Wenn die Erweiterung erfolgreich hinzugefügt wurde, wird die Erweiterung unter der Registerkarte **Verfügbare Erweiterungen** angezeigt.
6. Wählen Sie die Erweiterung **Dell EMC OpenManage Integration** aus, klicken Sie auf **Installieren** und klicken Sie dann auf **Bestätigen**, um die Änderungen zu bestätigen und die Erweiterung zu installieren.

Nachdem die Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung installiert wurde, wird Windows Admin Center neu gestartet und die Erweiterung wird unter **Installierte Erweiterungen** aufgeführt.

 **ANMERKUNG:** Bei der Installation von OMIMSWAC unter Verwendung des lokalen Pfads oder Netzwerkpfads werden in den folgenden Situationen möglicherweise mehrere Instanzen der OMIMSWAC-Erweiterung unter „Verfügbare Erweiterungen“ und „Installierte Erweiterungen“ aufgelistet:

- Mehrere .nuget-Pakete sind im angegebenen Ordnerpfad verfügbar.
- Die .nuget-Pakete sind in Stamm- oder Unterordnern zusätzlich zum Ordnerpfad verfügbar, der unter **Feeds > Paketquelle hinzufügen** bereitgestellt wurde.

Aktualisieren der OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center

Sie können die OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center (OMIMSWAC) über eine der folgenden Methoden aktualisieren:

- Unter Verwendung des offiziellen Microsoft NuGet-Feeds.
- Unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe mit der heruntergeladenen, zip-Datei von der Dell EMC Support-Website.

Themen:

- Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung des offiziellen Microsoft NuGet-Feeds aktualisieren
- Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe aktualisieren

Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung des offiziellen Microsoft NuGet-Feeds aktualisieren

1. Wählen Sie in der Anwendung Windows Admin Center in der oberen rechten Ecke **Einstellungen** aus.
2. Klicken Sie unter **GATEWAY** auf **Erweiterungen**.
3. Auf der Registerkarte **Installierte Erweiterungen** wird das verfügbare Update für die **Dell EMC OpenManage Integration**-Erweiterung aufgeführt. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Alternativ können Sie die **Dell EMC OpenManage Integration**-Erweiterung auch über die Registerkarte **Verfügbare Erweiterungen** aktualisieren und dort auf **Installieren** klicken.

Nachdem die Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung auf eine neuere Version aktualisiert wurde, wird Microsoft Windows Admin Center neu gestartet.

Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe aktualisieren

Bevor Sie die Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung in Windows Admin Center unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe aktualisieren, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Sie sind bei Windows Admin Center als Gateway-Administrator angemeldet.
- Sie haben die Zip-Datei für die aktuelle Version von OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center von der Dell EMC Support-Website heruntergeladen und extrahiert.

So aktualisieren Sie die Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung unter Verwendung eines lokalen Pfads oder einer Netzwerk-Dateifreigabe:

1. Wählen Sie in der Anwendung Windows Admin Center in der oberen rechten Ecke **Einstellungen** aus.
2. Klicken Sie unter **GATEWAY** auf **Erweiterungen**.

3. Wählen Sie unter **Feeds** einen zuvor hinzugefügten Feed aus und klicken Sie auf **Löschen**.
4. Klicken Sie zum Hinzufügen eines neuen Feeds auf **Hinzufügen**.
5. Geben Sie im Fenster **Paketquelle hinzufügen** den lokalen Pfad oder die Netzwerk-Dateifreigabe ein, in den/die Sie die ZIP-Datei extrahiert haben. Beispiel-Pfade: C:\<foldername>, \\sharename\foldername.

i **ANMERKUNG:** Benennen Sie die .nupkg-Datei im extrahierten Ordner nicht um.

i **ANMERKUNG:** Sie müssen die Lese- und Schreibberechtigungen auf den lokalen Speicherort oder die Netzwerkdatei festlegen.

6. Nachdem die Erweiterung erfolgreich hinzugefügt wurde, wird die letzte Version der Erweiterung unter der Registerkarte **Verfügbare Erweiterungen** angezeigt. Klicken Sie zum Aktualisieren auf **Installieren**.

Nachdem die Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung aktualisiert wurde, wird Windows Admin Center neu gestartet und die Erweiterung wird unter **Installierte Erweiterungen** aufgeführt.

i **ANMERKUNG:** Bei der Installation von OMIMSWAC unter Verwendung des lokalen Pfads oder Netzwerkpfads werden in den folgenden Situationen möglicherweise mehrere Instanzen der OMIMSWAC-Erweiterung unter „Verfügbare Erweiterungen“ und „Installierte Erweiterungen“ aufgelistet:

- Mehrere .nuget-Pakete sind im angegebenen Ordnerpfad verfügbar.
- Die .nuget-Pakete sind in Stamm- oder Unterordnern zusätzlich zum Ordnerpfad verfügbar, der unter Feeds > Paketquelle hinzufügen bereitgestellt wurde.

Starten von OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center

Bevor Sie Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung in Windows Admin Center unter Verwendung des NuGet-Feeds starten, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Sie sind bei Windows Admin Center als Gateway-Administrator angemeldet.

Nachdem Sie OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center (OMIMSWAC) installiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Erweiterung zu starten:

1. Wählen Sie in der linken oberen Ecke von Windows Admin Center Folgendes aus:
 - Für die 1910.2 GA-Versionen von Windows Admin Center: **Server-Manager** oder **Cluster-Manager** aus dem Drop-Down-Menü.
2. Wählen Sie in der Liste eine Server- oder Clusterverbindung aus und klicken Sie dann auf **Verbinden**.
3. Geben Sie die Anmeldeinformationen für den Server oder das Cluster an.

ANMERKUNG: Wenn Sie nicht zur Eingabe der Anmeldeinformationen aufgefordert werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Option **Verwalten als** auswählen und entsprechende Server-Administrator- oder Cluster-Administratorkonten bereitstellen.
4. Klicken Sie im linken Bereich des Microsoft Windows Admin Center unter **ERWEITERUNGEN** auf **Dell EMC OpenManage Integration**.

- ANMERKUNG:** Wenn Microsoft Windows Admin Center auf einem Ziel-Node installiert ist und der Ziel-Node von OMIMSWAC verwaltet wird, kann die Bestandsaufnahme-Funktion von OMIMSWAC zu Fehlern führen.

Bevor Sie eine Verbindung zum Ziel-Node herstellen, stellen Sie sicher, dass Sie „Verwalten als“ auswählen und entsprechende Server-Administrator- oder Cluster-Administratorkonten bereitstellen. Weitere Informationen zur Auswahl von „Verwalten als“ finden Sie im Abschnitt „Erste Schritte mit Windows Admin Center“ in der Microsoft Dokumentation.

Wenn Sie OpenManage Integration zum ersten Mal starten, wird ein Zustimmungsformular angezeigt, um Sie über die Vorgänge zu informieren, die von OpenManage Integration durchgeführt werden, wie z. B. das Aktivieren der USB-NIC und das Erstellen eines iDRAC-Benutzers auf dem Ziel-Node. Klicken Sie auf **Akzeptieren**, um die PowerEdge-Server weiterhin mithilfe von OpenManage Integration zu verwalten.

- ANMERKUNG:** Nachdem die Informationen aus den Ziel-Nodes gesammelt wurden, wird der zuvor erstellte iDRAC-Benutzer von OMIMSWAC gelöscht.

Um die ordnungsgemäße Funktionsweise von OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center zu gewährleisten, stellen Sie Folgendes sicher:

- Die Firewall in Ihrer Unternehmensumgebung ermöglicht die Kommunikation über SMB-Port 445.
- Redfish-Service ist auf dem Ziel-Node aktiviert.
- Auf dem Ziel-Node ist ein iDRAC-Benutzersteckplatz verfügbar.
- Der Ziel-Node wird nicht zum Lifecycle Controller gestartet.
- Der Ziel-Node befindet sich nicht im Neustartstatus oder ist ausgeschaltet.
- Der USB-NIC-Adapter ist auf dem Ziel-Node-Betriebssystem nicht deaktiviert.
- Der Sperrmodus ist auf dem Ziel-Node deaktiviert.

- ANMERKUNG:** Für die Verwaltung von PowerEdge-Servern verwendet OMIMSWAC ein internes Betriebssystem zur iDRAC Passthrough-Schnittstelle. Standardmäßig ist iDRAC über die IP-Adresse 169.254.0.1/<Subnetz> oder 169.254.1.1/<Subnetz> erreichbar. Wenn der Host jedoch eine andere Netzwerkschnittstelle im selben Subnetz hat (z. B. wenn ein Tool wie VMFleet installiert ist), ist OMIMSWAC möglicherweise nicht in der Lage, über das Host-Betriebssystem mit dem iDRAC zu kommunizieren. Melden Sie sich zur Behebung des Konflikts bei iDRAC an, und ändern Sie die USB-NIC-IP-Adresse unter dem Abschnitt „BS-zu-iDRAC-Passthrough“. Weitere Informationen über die Zuweisung dieser IP-Adresse finden Sie in der iDRAC-Dokumentation auf der Dell EMC Support-Website.

Weitere Informationen zur Verwendung und Konfiguration von OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center Extension finden Sie unter *Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center-Benutzerhandbuch* auf der Dell EMC Support-Website.

Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center deinstallieren

1. Wählen Sie in der Anwendung Windows Admin Center in der oberen rechten Ecke **Einstellungen** aus.
2. Klicken Sie unter **GATEWAY** auf **Erweiterungen**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Installierte Erweiterungen** die Integration **Dell EMC OpenManage Integration** aus und klicken Sie dann auf **Deinstallieren**.
4. Klicken Sie auf **Bestätigen**, um mit der Deinstallation der Erweiterung fortzufahren.

Nachdem die Dell EMC OpenManage Integration-Erweiterung deinstalliert wurde, wird Windows Admin Center neu gestartet und die Erweiterung wird unter **Verfügbare Erweiterungen** aufgeführt.

ANMERKUNG: Nach der Deinstallation von OpenManage Integration mit Windows Admin Center werden die **Einstellungen des Aktualisierungstools in der Windows Admin Center-Instanz beibehalten. Die Kennwörter werden jedoch nicht beibehalten.**

Identifizieren der Generation Ihres Dell EMC PowerEdge-Servers

Um eine Reihe von Servermodellen abzudecken, werden PowerEdge-Server jetzt mithilfe der generischen Benennungskonvention anstelle ihrer Generation benannt.

In diesem Thema wird erläutert, wie Sie die Generation eines PowerEdge-Servers identifizieren, der mithilfe der generischen Benennungskonvention benannt wurde.

Beispiel:

Beim R740-Servermodell handelt es sich um ein Rack-System mit zwei Prozessoren der 14. Generation von Servern mit Intel-Prozessoren. In der Dokumentation wird für R740 die generische Benennungskonvention **YX4X** verwendet. Dabei gilt Folgendes:

- Der Buchstabe **Y** (Alphabet) steht für den Servertyp (Formfaktor: Cloud (C), Flexibel (F), Modular (M oder MX), Rack (R), Tower (T)).
- Der Buchstabe **X** (Ziffer) steht für die Klasse (Anzahl der Prozessoren) des Servers.
- Die Ziffer **4** steht für die Generation des Servers.
- Der Buchstabe **X** (Ziffer) steht für die Bauart des Prozessors.

Tabelle 2. Benennungskonvention für PowerEdge-Server und Beispiele

YX5X-Server	YX4X-Server	YX3X-Server
PowerEdge R7515	PowerEdge M640	PowerEdge M630
PowerEdge R6515	PowerEdge R440	PowerEdge M830
	PowerEdge R540	PowerEdge T130

Weitere Ressourcen

Tabelle 3. Weitere Ressourcen

Dokument	Beschreibung	Verfügbarkeit
<i>Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center – Benutzerhandbuch</i>	Enthält Informationen über die Verwendung von OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gehen Sie zu Dell.com/OpenManageManuals. 2. Wählen Sie OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center aus. 3. Klicken Sie auf DOKUMENTATION > HANDBÜCHER UND DOKUMENTE, um auf diese Dokumente zuzugreifen.
<i>Dell EMC OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center – Versionshinweise</i>	Enthält Informationen zu neuen Funktionen, bekannten Problemen und Workarounds in OpenManage Integration mit Microsoft Windows Admin Center.	
<i>Dell EMC Infrastructure Compliance-Bericht für PowerEdge-Server und Azure Stack HCI Cluster mithilfe von OMIMSWAC</i>	In diesem Whitepaper wird der Prozess zur Generierung eines Aktualisierungs-Compliance-Berichts für PowerEdge-Server, Microsoft Azure Stack HCI Cluster und Hyper-V basierten Failover-Clustern unter Verwendung von OMIMSWAC beschrieben.	
<i>Microsoft Windows Admin Center – Dokumentation</i>	Darin finden Sie weitere Informationen zur Verwendung von Microsoft Windows Admin Center.	https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-admin-center

Kontaktaufnahme mit Dell EMC

Dell EMC bietet verschiedene Optionen für Online- und Telefonsupport an. Die Verfügbarkeit ist abhängig von Land und Produkt und einige Dienste sind in Ihrem Gebiet möglicherweise nicht verfügbar.

i ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell EMC Produktkatalog finden.

So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den Kundendienst von Dell EMC:

1. Rufen Sie die Website Dell.com/support auf.
2. Wählen Sie aus der Liste unten rechts auf der Seite das bevorzugte Land oder die bevorzugte Region aus.
3. Klicken Sie auf **Kontakt** und wählen Sie den entsprechenden Support-Link aus.